

Bruksanvisning Cecilia kaffemaskin

- 1) Fyll beholderen i maskinen med vann (5 liter). Pass på at det alltid er vann i beholderen.
- 2) Slå på maskinen og la den stå til den røde lampen slår seg av. Maskinen er nå klar for bruk.
- 3) Løft "armen" helt opp og plasser kaffepoden i metallfilteret.
- 4) Senk armen helt ned. Viktig at du presser den gjennom det siste nivået (merker litt motstand) slik at filteret låses rundt kaffepoden.
- 5) Trykk på ønsket kaffeknapp. Maskinen er helautomatisk og stopper av seg selv. Ønsker du en litt svakere kaffe kan du fjerne kaffepoden og benytte den manuelle kontroll knappen. Løft armen opp og ned et par ganger når du er ferdig mens koppen står i maskinen. Da får du ut alt vannet og unngår vannsøl.
- 6) Viktig at du fjerner kaffepoden når din kaffekopp er klar. **Poden kan kastes sammen med matavfall da den er økologisk nedbrytbar.**
- 7) Slå av maskinen dersom den ikke skal brukes på flere timer. Den varmer seg raskt opp igjen når du slår den på.
- 8) Tøm vannbeholderen dersom maskinen ikke skal benyttes på en stund.

