



**LAPICCOLA**  
GRANDE ITALY



## Bruksanvisning Piccola & Piccola Perla kaffemaskin

- 1) Fest den medfølgende vannbeholderen til maskinens bakside. Vannslangen plasseres i beholderen. Benytt alternativt annen egnet vannbeholder som plasseres ved siden av maskinen.
- 2) Fyll beholderen i maskinen med vann (1 liter). Pass på at det alltid er vann i beholderen. Desto mer vann desto mindre støy fra maskinen.
- 3) Slå på maskinen og la den varme seg opp i 20 sekunder før bruk.
- 4) Løft "armen" helt opp og plasser kaffepoden i metallfilteret.
- 5) Senk armen helt ned. Viktig at du presser den gjennom det siste nivået (merker litt motstand) slik at filteret låses rundt kaffepoden.
- 6) Trykk på kaffeknappen. Du må stoppe den selv ved å trykke på samme knapp. Ønsker du en litt svakere kaffe kan du fjerne kaffepoden og gjøre samme øvelse uten pod i maskinen. Løft armen opp og ned et par ganger når du er ferdig mens koppen står i maskinen. Da får du ut alt vannet og unngår vannsøl.
- 7) Viktig at du fjerner kaffepoden når din kaffekopp er klar. **Poden kan kastes sammen med matavfall da den er økologisk nedbrytbar.**
- 8) Slå av maskinen dersom den ikke skal brukes på flere timer. Den varmer seg raskt opp igjen når du slår den på.
- 9) Tøm vannbeholderen dersom maskinen ikke skal benyttes på en stund.

Kontakt oss dersom du har spørsmål **E:** [post@lucaffé.no](mailto:post@lucaffé.no) **T:** 22 20 94 00